
Exercices Semaine 3

Poutre
Plan incliné et frottement
4.65 p. 170
Ancien problème d'examen

Prérequis : le DCL

- Isolement du système observé
- Système d'axes (et tout angle ou dimension utile)
- Représentation des forces et couples qui s'appliquent



Prérequis : équilibre statique

Système à l'équilibre statique

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \\
\sum \vec{M}_O = \vec{0}$$

Tous les moments sont calculés par rapport au même point O.


Choisissez bien ce point!

Réactions aux appuis/liaisons

Pour chaque mouvement empêché, il y a une réaction.

(Translation \rightarrow force, Rotation \rightarrow couple)

N'oubliez pas d'ajouter le frottement si applicable!




Réactions aux appuis/liaisons


Pour chaque mouvement empêché, il y a une réaction.

(Translation \rightarrow force, Rotation \rightarrow couple)


N'oubliez pas d'ajouter le frottement si applicable!




Quelles sont les liaisons présentes?



Quelles sont les liaisons présentes?






Prérequis : les membrures

Membrures = Pièces rigides connectées les unes aux autres pour former une structure

Masse des membrures supposée négligeable par rapport aux forces externes



Répartition des efforts




Les cas qui nous intéressent...

Membrure à deux forces

Toutes les forces sur le corps s'appliquent en 2 points seulement et aucun couple ne s'applique sur la membrure.


Équilibre statique

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \quad \text{ET} \quad \sum \vec{M}_{\scriptscriptstyle O} = \vec{0}$$




Résultat pour une membrure à deux forces (aucun couple ne doit s'exercer sur la membrure)

- Même norme;
- Même ligne d'action (BD);
- Sens opposés



Poutre encastrée vs désencastrée




Poutre encastrée vs désencastrée


a) Donnez le système **force-couple équivalent** au point A du poids (appliqué en C) de la poutre de masse m.

$$m = 1,22 \text{ kg}$$
AB = 55 mm
AC = 485 mm
AD = 600 mm
 $\theta = 43^{\circ}$

b) **POUTRE ENCASTRÉE**Calculez les réactions en A et B.




c) POUTRE DÉSENCASTRÉE
 (B retiré et câble ajouté)
 Calculez la tension dans le câble et la réaction en A.




Plan incliné

Trouvez l'angle β maximal pour que le bloc de masse m reste en équilibre statique, sachant que le coefficient de frottement statique entre le bloc et le plan incliné est μ_s et que la barre possède une masse M. Supposez que le segment de corde relié à la tige est horizontal.




Exercice 4.65 p. 170

En vous référant à la figure, évaluez les réactions aux points d'appui B et D, sachant que b = 60 mm.



Ancien problème d'examen

La plate-forme illustrée porte une charge W = 4 kN, qui est elle-même supportée par le vérin hydraulique en D. Les membrures AD et BC mesurent 2 m et les longueurs notées b = 1,4 m et h = 0,8 m. Négliger tout frottement.



- A) Faire le DCL du système entier (incluant la charge) en remplaçant les appuis C et D par des réactions; (10 points)
- B) Faire le DCL des membrures AB (la plateforme et la charge), BC et AD prises séparément; (15 points)
- C) Calculer la force exercée en A (grandeur et direction); (15 points)
- D) Déterminer la poussée exercée par le vérin pour maintenir cet équilibre statique. (10 points)